

はじめよう sWiFi

・日本語版ユーザーガイドは現在準備中です。

恐れ入りますが、英語版ユーザーガイドをご参照ください。

<ユーザーガイド内の大まかな内容>

◆初期設定時の繋ぎ方：[p.11](#)～

シリアルポート経由で設定する場合：[6 \(1\)](#)

Wi-Fi 経由で PC から設定する場合：[6 \(2\)](#)

Wi-Fi 経由で Android から設定する場合：[6 \(3\)](#)

◆初期設定の手順：[p.13](#)～

◆初期設定の例：[p.20](#)～

アクセスポイント経由で PC 等と sWiFi とを接続する場合：[Infrastructure #1](#)

アクセスポイント経由で sWiFi 同士を接続する場合：[Infrastructure #2](#)

sWiFi 自体がアクセスポイントになり、直接 PC 等と接続する場合：[Soft-AP #1](#)

sWiFi 自体がアクセスポイントになり、直接別の sWiFi と接続する場合：[Soft-AP #2](#)

◆シリアルポートのピン配置：[p.27](#)

◆設定項目の一覧：[p.28](#)～

・設定用ソフトウェアなどは、以下のページよりダウンロードできます。

弊社 WEB (intersolutionmarketing.jp)

→ サポート・ダウンロード

→ ソフトウェア

→ sWiFi 関連ソフトウェア

株式会社インターソリューションマーケティング

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-24-14 EXOS 恵比寿ビル 5F

<http://intersolutionmarketing.jp/>

support@intersolutionmarketing.jp

ISM211001