

# Parani-SD シリーズ かんたんペアリングガイド

機器や繋ぎ方により、ペアリングの方法は異なります。

この資料では、以下のケースにおけるペアリング方法を取り上げます。

- Parani-SD シリーズ同士でペアリングする場合
- 他の Bluetooth 機器から Parani-SD シリーズへ ペアリングを行なう場合
- 他の Bluetooth 機器へ Parani-SD シリーズから ペアリングを行なう場合

以下、それぞれのケースにおける詳細な手順をご紹介します。

## ■Parani-SD シリーズ同士でペアリングする場合

Parani-SD シリーズ同士でペアリングを行なう場合には、本体の「ペアリングボタン」を使うだけでペアリング作業が可能です。

1. 各 Parani-SD の電源を ON にし、それぞれの「リセットボタン」を長押しして初期化しておきます。
  - 各 Parani-SD の「Mode」LED ランプは点灯状態となります。
2. 1 つ目の Parani-SD の「ペアリングボタン」を長押しします。
  - 「Mode」LED ランプは点滅状態 (Mode3) となります。
  - ペアリングを待機している状態です。
3. 2 つ目の Parani-SD も同様に、「ペアリングボタン」を長押しします。
  - こちらも「Mode」LED ランプは点滅状態 (Mode3) となります。
  - 両方の Parani-SD がペアリングを待機している状態となります。
4. どちらか片方の Parani-SD の「ペアリングボタン」を、もう一度長押しします。
  - ペアリングを試行する状態になります。
5. しばらく待つと、接続が完了します。
  - 「Mode」LED ランプが消え、「Connect」LED ランプが点滅する状態となります。

## ■他の Bluetooth 機器から Parani-SD シリーズへ ペアリングを行なう場合

他の Bluetooth 機器がマスターとなり、その機器からスレーブとなる Parani-SD シリーズに対してペアリングを行なう場合には、以下のような手順となります。

[ご注意ください]

- ※ マスターとなる Bluetooth 機器で、周辺の Bluetooth 機器を検索できる必要があります。
- ※ あらかじめ Bluetooth 機器と Parani-SD で、ペアリング用の PIN コード（暗証コード）が合致していません。Parani-SD シリーズの初期 PIN コードは「1234」です。Bluetooth 機器で PIN コードを入力できる場合には「1234」を入力してください。Bluetooth 機器に別の PIN コードが設定されており変更ができない場合には、巻末の付録を参考に Parani-SD シリーズ側の PIN コードを機器の PIN コードと同じものへ変更してください。

1. Parani-SD の電源を ON にし、「リセットボタン」を長押しして初期化しておきます。  
→Parani-SD の「Mode」LED ランプは点灯状態となります。
2. マスターとなる Bluetooth 機器でも、Bluetooth ペアリング情報などはあらかじめリセットしておきます。  
→リセット方法については、機器の取扱説明書などをご参照ください。
3. Parani-SD の「ペアリングボタン」を長押しします。  
→「Mode」LED ランプは点滅状態（Mode3）となります。  
→ペアリングを待機している状態です。
4. Bluetooth 機器側から、Parani-SD を検索し、見つかったら接続を試みます。  
→検索や接続の方法については、機器の取扱説明書などをご参照ください。
5. しばらく待つと、接続が完了します。  
→「Mode」LED ランプが消え、「Connect」LED ランプが点滅する状態となります。

## ■他の Bluetooth 機器へ Parani-SD シリーズから ペアリングを行なう場合

Parani-SD シリーズがマスターとなり、Parani-SD シリーズからスレーブとなる Bluetooth 機器に対してペアリングを行なう場合には、以下のような手順となります。

[ご注意ください]

- ※ このペアリング方法では、Parani 設定用ソフトウェア「ParaniWIN」の使用が必要です。
- ※ あらかじめ Bluetooth 機器と Parani-SD で、ペアリング用の PIN コード（暗証コード）が合致していません。Parani-SD シリーズの初期 PIN コードは「1234」です。Bluetooth 機器に別の PIN コードが設定されている場合には、巻末の付録を参考に Parani-SD シリーズ側の PIN コードを機器の PIN コードと同じものへ変更してください。

1. Parani-SD の電源を ON にし、「リセットボタン」を長押しして初期化しておきます。  
→Parani-SD の「Mode」LED ランプは点灯状態となります。
2. スレーブとなる Bluetooth 機器でも、Bluetooth ペアリング情報などはあらかじめリセットしておきます。  
→リセット方法については、機器の取扱説明書などをご参照ください。
3. Parani-SD を設定用の PC へ繋ぎ、Parani 設定用ソフトウェア「ParaniWIN」を起動します。  
→「ParaniWIN」の起動の仕方など基本的な使用方法が不明な場合には、Parani-SD のユーザーガイドを一度ご覧ください。
4. 「ParaniWIN」のメニューより、「Connection[out]」を選びます。  
→「Search」といったボタンなどが並んだ画面が表示されます。
5. スレーブとなる Bluetooth 機器を、ペアリングを受け入れる状態にします。  
→操作方法については、機器の取扱説明書などをご参照ください。
6. 「ParaniWIN」画面上の「Search」ボタンを押します。  
→周辺の Bluetooth 機器を検索する状態となります。
7. しばらく待ち、スレーブとなる Bluetooth 機器が上部のリストに表示されたら、「Search Cancel」ボタンを押し、検索を終わらせます。
8. 上部のリスト上に表示されたスレーブとなる Bluetooth 機器をクリックして選択し、その後「Connect」ボタンを押します。  
→Parani-SD から機器に対し、接続を試行します。
9. しばらく待つと、接続が完了します。  
→Parani-SD シリーズの「Mode」LED ランプが消え、「Connect」LED ランプが点滅する状態となります。

## [付録] Parani-SD シリーズ PIN コードの変更方法

[ご注意ください]

- ※ PIN コードの変更は、ペアリング待機中や他機器と接続している時には行なえません。  
あらかじめ Parani-SD を初期状態へリセットし、ペアリングを行なう前に変更を済ませてください。

1. Parani-SD を設定用の PC へ繋ぎ、Parani 設定用ソフトウェア「ParaniWIN」を起動します。  
→「ParaniWIN」の起動の仕方など基本的な使用方法が不明な場合には、Parani-SD のユーザーガイドを一度ご覧ください。
2. 「ParaniWIN」のメニューより、「Device Setting」を選びます。  
→Parani の様々な基本設定を行なえる画面が表示されます。
3. 「Security Option」という枠内の「Authentication」というチェックボックスをオンにします。  
→PIN コードによる認証がオンになります。
4. そのすぐ下の「Pin Code」欄に、今回変更したいコードを入力します。  
→基本的に半角英数でご入力下さい。
5. さいごに画面下部の「Apply」ボタンを押し、設定を反映します。
6. 次の設定を始める前に、一度 ParaniWIN を終了させ、Parani-SD 本体もスイッチを一度オフ・オンして再起動して下さい。