

キーワードは「つ・な・ぐ」シリアル・インターネットワーキング

スーパーデバイスサーバーSSシリーズ

設定マニュアル

Ver 2.1

2005.1.5 Ver1.1 2005.6.14 Ver2.0 2006.4.12 Ver2.1

株式会社インターソリューションマーケティング テクニカルサポート

禁無断転載



目次

1. はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2. 各製品の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
2. 1 各製品の外観図及び LED の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・3
2. 1. 1 SS100 について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2. 1. 2 SS400·SS800 について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
3. コンソール接続方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
3.1 SS100の接続方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
3.1.1 SS100 ケーブル接続方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
3. 2 SS400·SS800の接続方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3. 2. 1 SS400·SS800 接続図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3. 3 ターミナル設定・ログイン方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4. 操作画面の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4. 1 Network configuration $\cdot \cdot \cdot$
4. 2 Serial port configuration • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4. 3 System administration • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4. 4 Save changes $\cdot \cdot \cdot$
4. 5 Exit without saving $\cdot \cdot \cdot$
4. 6 Exit and apply changes $\cdot \cdot \cdot$
4. 7 Exit and reboot $\cdot \cdot \cdot$
4. 8 PC Card configuration $\cdot \cdot \cdot$
4.8.1 SS400·SS800 で使用可能な PCMCIA カード一覧・・・・・・・15
5. 代表的な設定事例の紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5.1 コンソールサーバとして使用した事例・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
5.2 ターミナルクライアントとして使用した事例・・・・・・・・・・・・・・23
5.3 シリアルトンネリングを使用した事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5.3.1 暗号化の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

機能:COM ポートリダイレクション(ソケット変更の必要なし)別紙を参照
(Winodows 環境でのアプリケーションの場合)
セナ シリアルIP (別途「セナ シリアルIP」ソフトウェアが必要)製品CDに同梱
・ 自動通信速度設定機能 (Auto Baud rate)
・ シリアルポートのピン配置制御モード
・ SSL(暗号化)サポート
・ 仮想コムポート 最大 255
・ ポートのモニタリング



1. はじめに

このマニュアルは Sena 社製デバイスサーバー (コミュニケーションサーバー) モデル Super Device Server 100 (以下 SS100)の初期設定の仕方、運用設定の方法を説明してい ます。この SS100 はターミナルサーバー (デバイスサーバー、コミュニケーションサーバ ー)、および、コンソールサーバーとして使用できる機器です。 (備考)

- Super Device Server 1ポートモデルには、(SS100) と(SS110)の2種類あります。違いは ①シリア ルの物理的形状: SS100はDB9ピンオス (パソコンと同じ)、SS110は、RJ45。②PCMCIAカー ドスロットの有無:SS100にはありませんが、SS110にはあります。因みに、マルチポートモデル、 SS400とSS800にもあります。
- 2. 各製品の説明
 - 2.1 各製品の外観図及び動作表示(LED)について SS シリーズには 1Port の SS100 及び SS110、4Port の SS400、8Port の SS800 と4種類のモデルがあります。 次にそれぞれの外観図及び動作表示(LED)に ついて説明します。
 - 2. 1. 1 SS100 について

SS100の外観図と LED の説明を下記に記します。 SS100 外観図



SS100 各 LED の説明

各ランプ		内容
フテータフキテ	Power	電源ランプです
入了 入入 我小	Ready	システムが正常に立ち上がったことを意味します。
シリアルポート	Serial Rx/	シリアル側のデータが流れれば点滅します。
	100Base	Enternetが100Baseで接続時に点灯します。
Ethernet ポート	Link	Enternetが接続されリンクが確立後点灯します。
	Act	Enternet側でデータを受信した場合に点滅します。



http://www.InterSolutionMarketing.com 株式会社インターソリューションマーケティング 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-24-14 EXOS 恵比寿ビル 5F

Tel. 03-5421-2750 Fax. 03-5795-2686

2. 1. 2 SS400 SS800 について

SS400・SS800 は、SS100 と同じ機能です。Port 数の違いによってモデ ル分けされています。

次に、外観及び各 LED について説明します。



SS400 外観図

ランプ表示		内容
	Power	電源が投入された場合点灯します。
シフテルキテ	Ready	システムが立ち上がった状態で点灯します。
777五衣小	DC Card	PC Cardが挿入され尚かつシステムに認識された場合
	FO Garu	点灯します。
	100Mbps	100Mのスピードで接続された時に点灯します。
Ethernet表示	LINK	Ethernetが物理的にリンクが確立された場合に点灯しま
	Act	Ethernet側にデータが流れた場合に点滅します。
シリアルポー	InUse	該当ポートが使用されている場合に点灯します。
ト表示	Rx/Tx	該当ポートにデータが流れている場合点滅します。

SS400 SS800 の各 LED の説明です。

※尚 SS800 の外観は SS400 と同です(同じサイズ)。Port 数が異なるだけです。

ポートインターフェースについて

SS400 SS800の各プロトコル時のインターフェースは下記になります。

Table A-3 Pin assignment of RJ45 connector for console and serial ports

Pin	R\$232 (console and serial ports)	R\$485 (serial ports only)	RS422 (serial ports only)
1	CTS	Data+	Tx+
2	DSR	-	-
3	RxD	Data-	Tx-
4	GND	-	-
5	DCD	-	-
6	TxD	-	Rx-
7	DTR	-	-
8	RTS	-	Rx+



3. コンソール接続方法

コンソールの接続方法について説明します。

SS100 と SS400 SS800 とは接続方法に違いがあるため下記に注意点等を記します。

3.1 SS100の接続方法

SS100 では DB-9 のシリアルポートがコンソールポートとデータポートを 共存させていますがシリアルポート横のスイッチにてコンソールポート とデータポートの切り替えを行ないます。(下記図 SS100 参照) SS100 側シリアルポート側横に Data/Console のスイッチが有りますので SS100 の設定を行う場合は Console 側(右側)に倒してください。 下記図を〇の部分がスイッチとなります。



SS100 図

3.1.1 SS100 ケーブル接続方法

下記図の用に PC 側 COM Port と SS100 を付属のケーブルで 接続してください。



上記図を参考にした状態でコンソールを表示した画面が下記

MainMenu となります。

💻 Tera Term - COM1 VT		×
<u>File E</u> dit <u>S</u> etup C <u>o</u> ntrol <u>W</u> indow <u>H</u> elp		
		^
Welcome to SS-100 configuration Current time: 07/05/1978 17:08:4 Serial No.: SS100-040600036 IP mode: Static IP	page 17 F/W REV.: v1.2.0 MAC address: 00-01-95-05-19-b6 IP address: 192.168.161.5	
Select menu: 1. Metwork configuration 2. Serial port configuration 3. System administration 4. Save changes 5. Exit without saving 6. Exit and apply changes 7. Exit and reboot <enter> Refresh ></enter>		



- 3.2 SS400・SS800の接続方法
 SS400・SS800はSS100とは接続方法は異なり本体接続口がRJ-45となります。
 接続は付属のLANケーブル(Cat5相当のストレートケーブルでの可能)と付属のRJ-45-DB9のコネクタを用いてPCのCOMポートと接続します。
 - 3.2.1 SS400·SS800 接続図



3. 3 ターミナルの設定・ログイン方法

Windows ハイパーターミナルを使ったターミナルの設定 設定は下記図のように設定してください。

COM1のプロパティ	?
ポートの設定	
ビット/秒(<u>B</u>):	9600
データ ビット(<u>D</u>):	8
/∜リティ(<u>P</u>):	なし 💽
ストップ ビット(<u>S</u>):	1
フロー制御(<u>F</u>):	<u>ハードウェア</u>
	既定値に戻す(B)
	K きャンセル 適用(<u>A</u>)

その他ほかのターミナルソフト TeraTerm でも可能です。

ターミナルソフトの設定

スピード 9600Bps

データビット 8 パリティ None

ストップビット 1

フロー制御 ハードウェア

 $\mathbf{P}($

上記準備が出来ましたら各機器の電源を投入するとコンソールにブート画面が 表示されます。下記図 SS100 のブート画面です。 InterSolution Marketing

http://www.InterSolutionMarketing.com 株式会社インターソリューションマーケティング 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-24-14 EXOS 恵比寿ビル 5F

Tel. 03-5421-2750 Fax. 03-5795-2686

🛄 Tera Term - COM1 VT	
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>S</u> etup C <u>o</u> ntrol <u>W</u> indow <u>H</u> elp	
	^
Bootloader 1.0.4 (Jun 16 2004 - 19.03.44)	
CPU : XPC855xxZPnnD4 (50 MHz)	
DRAM : 32 MB FLASH · 8 MB	
EEPROM : A Type exist	
Ethernet : AUTO-NEGOTIATION	
Kernel Imagel	
Image Address : f0020000	
Vata Size · 610661 Bytes Verifying Checksum OK	
[Ram Disk Image]	
Image Address : f06d0000 Data Siza : 52458 Butan	
Verifying Checksum OK	
127.0.0.1. Levin:	
SS100_Device login:	~

 ブートが完了しましたら SSxxx_Device Login:と表示されますで"admin"を入力 つぎに Password:と表示しますので同様に"admin"と入力を行うと下記 Main Menu が表示されます。 Xxx はモデルの数字です。
 下記は SS100 の Main Menu となります。

🛄 Tera Term - COM1 VT	
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>S</u> etup Control <u>W</u> indow <u>H</u> elp	
	^
Welcome to SS-100 configuration page Current time: 07/05/1978 17:08:47 F/W REV.: v1.2.0 Serial No.: SS100-040600036 MAC address: 00-01-95-05-19-b6 IP mode: Static IP IP address: 192.168.161.5	
Select menu: 1. Network configuration 2. Serial port configuration 3. System administration 4. Save changes 5. Exit without saving 6. Exit and apply changes 7. Exit and reboot <enter> Refresh ></enter>	

次の項目では各メニューの項目についてご説明します。



4. 操作画面の説明

ここでは SS シリーズのコンソールメニュに表示される項目を説明いたします。 下記は SS100 をベースとしたご説明です。

※SS400 SS800 には下記メニュの PC Card Configuration 項目があり項4. 8にてご説明いたします。

- 1. Network configuration ・・・・ネットワーク部分の設定を行います
- 2. Serial port configuration ・・・シリアル部分の設定を行います
- 3. System administration · · · · SS 本体のシステム部分の設定を行います
- 4. Save changes・・・・・・・本体フラッシュメモリーに設定を保存します
- 5. Exit without saving・・・・・コンソールを抜けて設定を保存します
- 6. Exit and apply changes · · · · コンソールを抜けて設定保存、設定有効にします
- 7. Exit and reboot ・・・・・・・本体をリブートします
- ※ PC Card Configuration · · · PC Card の設定を行います

次に各項目の詳細な設定内容を説明します。

4. 1 Network configuration

1. Network configuration

1. IP configuration

- ここでは SS 本体のネットワーク設定を行います
- 1. IP mode: Static IP
 - **IP**の設定方法についての設定です。(*Static IP DHCP PPPoE) *は初期値の設定です。
- 2. IP address: 192.168.161.5 SS 本体の IP Address を設定します。
- Subnet mask: 255.255.0.0
 SS 本体のサブネットマスクを設定します。
- 4. Default gateway: 192.168.1.1 SS 本体の Gateway を設定します。
- 5. Primary DNS: 168.126.63.1 最初に参照するDNSサーバの設定を行います。
 *NTPサーバを使用するときには設定を行ってください。
- 6. Secondary DNS: 168.126.63.2

二番目に参照する DNS サーバの設定を行います

- ※ DHCP, PPPoE の場合 2~6 に関してはサーバより自動で設定されますので各 IP Mode を選択の場合表示され ません。
 - 2. SNMP configuration

InterSolution Marketing

http://www.InterSolutionMarketing.com

株式会社インターソリューションマーケティング 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-24-14 EXOS 恵比寿ビル 5F

Tel. 03-5421-2750 Fax. 03-5795-2686

- 1. Configure the MIB-II system objects
 - 1. sysContact: administrator

システムのコンタクト名を設定します

2. sysName: SS100

システム名を設定します

3. sysLocation: my location

システムの場所を設定します

4. sysService: 7

システムのサービス番号を設定します

5. snmpEnableAuthenTrap: Yes

SNMP アクセスで認証に失敗した物すべてをトラップとして上げるかの設定

6. snmpEnableLoginTrap: No

SNMP トラップで本体に Login したものをトラップとして上げるかの設定

- 7. snmpEnableLinkUpTrap: No
 - SNMP トラップで LinkUp したものをトラップとして上げるかの設定
- 2. Configure the access control settings

```
SNMP のアクセスコントロールです。指定した IP 以外 SNMP アクセスを不可にします
```

3. Configure the trap receiver settings

SNMP Trap 受信端末の設定を行います

3. Dynamic DNS configuration

1. Dynamic DNS enable/disable: Disabled

ダイナミック DNS の設定を行います。

- 4. SMTP configuration
 - 1. SMTP enable/disable: Disabled

SMTP の設定を行います。(後に Log を Mail で送りたい場合などの設定と関連します。)

5. IP filtering configuration

SS 本体に IP フィルタの設定を行います。

1. Configuration via telnet: Enabled

SS 本体に Telnet アクセス可能にするかの設定

2. Allowed remote hosts for remote console: Any

SS 本体に Telnet でアクセスする端末 IP の制限をかける設定

3. Configuration via ssh: Enabled

SS 本体に SSH アクセス可能にするかの設定

4. Allowed remote hosts for ssh: Any

SS 本体に SSH でアクセス制限を行う設定



株式会社インターソリューションマーケティング 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-24-14 EXOS 恵比寿ビル 5F Tel. 03-5421-2750 Fax. 03-5795-2686

- 5. Configuration via web: Enabled SS 本体に Web でアクセス可能にするかの設定
- 6. Allowed remote hosts for HTTP: Any

SS 本体の HTTP アクセスの制限をかけます

- 6. SYSLOG configuration
 - 1. SYSLOG server service: Disabled

Syslog サービスを有効/無効の設定

- 7. NFS configuration
 - 1. NFS server service: Disabled

NFS サービスを有効/無効の設定

- 8. Web server configuration
 - 1. HTTP service: Enabled

HTTP サービスを有効/無効の設定

- 2. HTTPS service: Enabled HTTPS を有効/無効の設定
- Web page refresh rate for statistics data display: 10 seconds ブラウザのリフレッシュの時間を設定
- 4. Default web page: Configuration page
 - ユーザで作成したウェブ設定ページを使用するかの設定
- 5. Customer web authentication: Disabled
 - ユーザで作成したウェブページの認証を設定
- 6. Customer web start page: HTML(index.html)

ユーザで作成したウェブ設定ページのファイル名を指定

- 9. Ethernet configuration
 - 1. Ethernet mode: Auto Negotiation

イーサネットのネゴシエーションを設定

- 10. TCP service configuration
 - 1. TCP keepalive time: 15 seconds

TCP のキープアライブ時間を設定

2. TCP keepalive probes: 3 time(s)

TCP キープアライブの回数を設定

- TCP keepalive interval: 5 seconds
 TCP のキープアライブの間隔時間を設定
- 4. 2 Serial port configuration
- 2. Serial port configuration
 - 1. Enable/Disable this port: Enabled



株式会社インターソリューションマーケティング 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-24-14 EXOS 恵比寿ビル 5F Tel. 03-5421-2750 Fax. 03-5795-2686

指定したシリアルポートの有効/無効を設定

2. Port title: Port #1

指定したシリアルポートの名前を指定

- 3. Host mode configuration
 - 1. Host mode: TCP

1. TCP・・・・・・ TCP モードで通信する場合設定

2. UDP・・・・・・ UDP モードで通信する場合設定

- 3. Modem emulation ・・モデムモードで通信する場合設定
- 2. TCP listening port: 7001

指定したポートの TCP 番号を指定

3. Max. allowed connection: 32

最大接続する台数を指定

4. Remote host list configuration

遠隔ホストに接続する場合に相手先を指定

5. Port IP filtering: Any

ポートフィルターを設定

6. Cyclic connection: Disabled

周期的にホストへ接続をする設定

常時接続環境でネットワーク側に問題があり瞬断等がある場合、端末からのデータが無くて

も周期的に接続を試みる設定です。

7. Inactivity timeout: Disabled

タイムアウト値を設定

8. Cryptography configuration

TCP 側にてデータを暗号化する設定

- 4. Filter application
 - 1. Filter application path name: /bin/ss.filter

ユーザで作成したフィルタのパスとファイル名を指定

2. Filter application arguments:

上記作成した変数を設定

5. Serial port parameters

1. Type: RS232

インターフェースタイプの設定(*RS-232·RS-422·RS-485·RS-485_ECHO) *は Default

2. Baud rate: 9600

シリアルスピードの設定(75bps~230kbps) *9600bps が Default

3. Data bits: 8

データピットの設定 *8bit が Default



株式会社インターソリューションマーケティング 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-24-14 EXOS 恵比寿ビル 5F Tel. 03-5421-2750 Fax. 03-5795-2686

4. Parity: None

パリティチェックの方法を設定 * None が Default

5. Stop bits: 1

ストップビットの設定

6. Flow control: None

フローコントロールの設定

7. Inter-character timeout(msec): 100

入力文字が無い場合コンソールのタイムアウト値を設定

8. DTR behavior: Always HIGH

DTR 信号の状態を設定 *常時 ON が Default

9. DSR behavior: None

DSR 信号の状態を設定

6. Modem configuration

1. Enable/Disable modem: Disabled

SS 本体のシリアルポートをモデムエミュレーションとして動作させる設定

- 7. Port logging configuration
 - 1. Enable/Disable port logging: Disabled

ポートのログを収集機能を有効/無効にする設定

8. Port event handling configuration

- 1. Enable/Disable port event handling: Disabled
 - 各通知(Email·SNMP等)の詳細を設定

4. 3 System administration

3. System administration

1. System status

現在のシステムのステータスを表示

- 2. System logging
 - 1. Enable/Disable system logging: Enabled

システムログ収集を有効/無効にする設定

2. System log storage location: Memory

ログ収集場所を指定

3. System log buffer size: 50 KB

ログ収集のサイズを指定

4. Enable/Disable system log e-mail notification: Disabled

システムログを指定した Email に送信する設定(*上記 SMTP の設定が必要です)

5. Display system logs



株式会社インターソリューションマーケティング 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-24-14 EXOS 恵比寿ビル 5F Tel. 03-5421-2750 Fax. 03-5795-2686

現在収集したログをコンソール上で表示

6. Clear system logs

現在 2.System log storage location で設定した場所のログを消去

3. Device name: SS100_Device

SS 本体のシステム名を設定

- 4. Date and time
 - 1. Use NTP: Disabled

NTP サービスを有効/無効にする設定

2. Date: 07/05/1978

現在の日付を設定

- 3. Time: 17:12:13
 現在の時間を設定
- 4. Timezone: UTC

タイムゾーンを設定

- 5. Time offset from UTC: UTC + 0.0 hours 時刻の時差設定
- 6. Daylight saving timezone: 夏時間を保存
- 7. Daylight time offset from UTC: UTC + 0.0 hours 夏時間の時差設定
- 8. Daylight start date: 01/00 夏時間を開始する日付設定
- 9. Daylight start time: 00:00:00 夏時間の開始する時間を設定
- 10. Daylight end date: 01/00

夏時間を終了する日付を設定

11. Daylight end time: 00:00:00

夏時間を終了する時間を設定

5. Change password

システム本体のパスワードを設定

6. User file upload

ユーザがカスタマイズしたファイルをSS本体にアップロードします。

- 7. Configuration management
 - 1. Configuration export

SS 本体の設定情報を指定した場所へファイルとして保存します。

2. Configuration import



株式会社インターソリューションマーケティング 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-24-14 EXOS 恵比寿ビル 5F Tel. 03-5421-2750 Fax. 03-5795-2686

SS 本体の設定ファイルをリストアします。

4. 4 Save changes

4. Save changes

SS 本体の設定をメモリに保存します。

4. 5 Exit without saving

5. Exit without saving

SS本体の設定を保存後コンソールから抜けます。(*1)

4. 6 Exit and apply changes

6. Exit and apply changes

SS本体の設定変更箇所を有効にします。(*1)

4. 7 Exit and reboot

7. Exit and reboot

SS 本体を再起動します。

(*1) SS100の場合のみ一度コンソールから抜けた場合再度コンソールに入りたい場合はデータ/コンソールス イッチをデータ側(正面より左側)に一度倒して再度コンソール側(正面より右側)にすると再度コンソール 画面が表示されます。



4. 8 PC Card configuration

PC Card Configuration

SS400 SS800 シリーズのみこの設定が存在します。この設定は PC Card が挿入された場合に設定 可能です。又、挿入されていない場合は None と設定されています。

4.8.1 SS400·SS800 で使用可能な PCMCIA カード一覧

Manufacturer	Model/Name	SS probed Model name	Specification
3COM	3CXE589ET-AP	3Com Megahertz 589E TP/BNC LAN PC Card	10 Mbps LAN card
Linksys	Linksys EtherFast 10/100 Integrated PC Card (PCM100)	Linksys EtherFast 10/100 Integrated PC Card (PCM100) Ver 1.0	10/100 Mbps LAN card
Corega	FetherII PCC-TXD	corega K.K. corega FEtherII PCC-TXD	10/100 Mbps LAN card
Netgear	16bit PCMCIA Notebook Adapter FA411	NETGEAR FA411 Fast Ethernet	10/100 Mbps LAN card

現在使用可能なLANカードー覧

Manufacturer	Model/Name	SS probed Model name	Specification
Cisco Systems	AIR-PCM340/Aironet 340	Cisco Systems 340 Series Wireless LAN Adapter	11 Mbps Wireless LAN Adapter
Cisco Systems	AIR-PCM350/Aironet 350	Cisco Systems 350 Series Wireless LAN Adapter	11 Mbps Wireless LAN Adapter
Lucent Technologies	PC24E-H-FC/Orinoco Silver	Lucent Technologies WaveLAN/IEEE Version 01.01	11 Mbps Wireless LAN Adapter
Lucent Technologies	PC24E-H-FC/Orinoco Gold	Lucent Technologies WaveLAN/IEEE Version 01.01	11 Mbps Wireless LAN Adapter
Agere Systems (Lucent Technologies)	Orinoco Classic Gold (PC24E-H-FC/Orinoco Gold)	Lucent Technologies WaveLAN/IEEE Version 01.01	11 Mbps Wireless LAN Adapter
Buffalo	AirStation (WLI-PCM- L11GP)	MELCO WLI-PCM-L11 Version 01.01	11 Mbps Wireless LAN Adapter

現在使用可能な無線 LAN カードー覧



Manufacturer	Model/Name	SS probed Model name	Specification
Advantech	CompactFlash	CF 48M	48 MB Storage card
SanDisk	SDP series	SunDisk SDP 5/3 0.6	64 MB Storage card
SanDisk	SDP series	SanDisk SDP 5/3 0.6	256 MB Storage card
Kingston	CompactFlash Storage Card	TOSHIBA THNCF064MAA	64 MB Storage card
Viking	CompactFlash	TOSHIBA THNCF064MBA	64 MB Storage card

現在使用可能な ATA/IDE Disk カードー覧

Manufacturer	Model/Name	SS probed Model name	Specification
Billionton Systems Inc.	FM56C series	PCMCIA CARD 56KFaxModem FM56C-NFS 5.41	Ambient (Intel) V.90 FAX/MODEM PC Card
Viking	PC Card Modem 56K	Viking V.90 K56flex 021 A	MODEM PC Card
KINGMAX	KIT PCMCIA 56K Fax/Modem Card	CIRRUS LOGIC 56K MODEM CL-MD56XX 5.41	V.90 FAX/MODEM PC Card
трк	TDK DH6400	TDK DH6400 1.0	64Kbps
NTT DoCoMo	Mobile Card Triplex N	NTT DoCoMo Mobile Card Triplex N	64Kbps

現在利用可能なシリアルモデム一覧



株式会社インターソリューションマーケティング 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-24-14 EXOS 恵比寿ビル 5F Tel. 03-5421-2750 Fax. 03-5795-2686

5. 代表的な設定事例の紹介

次に代表的な SS シリーズの使用方法についてご説明します。

下記はそれぞれの項目と内容です。

- 5. 1 コンソールサーバーとして使用した事例
- 5. 2 ターミナルクライアントとして使用した事例
- 5.3 シリアルトンネリングを使用した事例
 - 5.3.1 暗号化の説明

その他の使用方法もございますが基本上記3パターンが基本の設定となります。



5. 1コンソールサーバーとして使用した事例

下記に SS100 を使用した基本的な事例ネットワークと設定方法について紹介いたします。 事例ネットワーク



上記ネットワーク時に使用する SS シリーズの設定を下記に記します。

IPアドレスを設定しその他の設定はデフォルトとして設定を行えば通信は可能です。

下記に Static IP の設定を記します。

下記は MainMenu より IP の設定画面までの表示です。

Select menu: 1. Network configuration 2. Serial port configuration 3. System administration 4. Save changes 5. Exit without saving 6. Exit and apply changes 7. Exit and reboot <enter> Refresh > 1</enter>
Network configuration
Select menu: 1. IP configuration 2. SMMP configuration 3. Dynamic DNS configuration 4. SMTP configuration 5. IP filtering configuration 6. SYSLOG configuration 7. NFS configuration 8. Web server configuration 9. Ethernet configuration 10. TCP service configuration <esc> Back, <enter> Refresh > 1</enter></esc>
Network configuration> IP configuration
Select menu: 1. IP mode: Static IP 2. IP address: 192.168.1.100 3. Subnet mask: 255.255.255.0 4. Default gateway: 192.168.1.1 5. Primary DNS: 168.126.63.1 6. Secondary DNS: 168.126.63.2 <esc> Back, <enter> Refresh ></enter></esc>

初期値はプライベートアドレスが設定されていますので使用するネットワークに 併せて IP address, Subnet mask, Default gateway を設定してください。



株式会社インターソリューションマーケティング 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-24-14 EXOS 恵比寿ビル 5F Tel. 03-5421-2750 Fax. 03-5795-2686

DNS ついては使用する場合 DNS の IP を設定してください。 使用しない場合はそのまま設定をしないでください。 注:NTP を使用する場合は DNS の設定が必要となります。

【TCP Port の設定】

基本 Default は 6001 になっていますが別な Port として設定を行いたい場合は下記 図を参照してください。

Main Menu より 2. Serial port configuration を選択するし Port の選択"1"を

入力後 3.Host mode configuration を入力 2.TCP Listening port: 6000 を選択します。 Local port の横には現在の設定が設定されています。

"2"を選択後上記図のように---> に Local port のポート番号を入力してください。

この状態で接続すれば上記ネットワークで使用可能になります。

Serial port configuration			
Port# Title 1. Port #1	Mode TCP	Local-Port 6000	Serial-Settings RS232-9600-N-8-1-S/W
Enter port number to configur > 1	e		
Serial port configuration -	Port #	1	
Select menu: 1. Enable/Disable this port 2. Port title: Port #1 3. Host mode configuarion 4. Filter application 5. Serial port parameters 6. Modem configuration 7. Port logging configurati 8. Port event handling conf <esc> Back, <enter> Refresh > 3</enter></esc>	: Enab on igurat	iled	
Serial port configuration -	Port #	1> Host m	ode configuarion
Select menu: 1. Host mode: TCP 2. TCP listening port: 6000 3. Max. allowed connection: 4. Remote host list configu 5. Port IP filtering: Any 6. Cyclic connection: Disab 7. Inactivity timeout: Disa 8. Cryptography configurati <esc> Back, <enter> Refresh > 2 Enter the listening port num</enter></esc>	1 ration led bled on ber of	this port(0	for only outgoing connections)
/			



株式会社インターソリューションマーケティング 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-24-14 EXOS 恵比寿ビル 5F Tel. 03-5421-2750 Fax. 03-5795-2686

■コンソールサーバーとして使用する場合の注意点

SS シリーズでコンソールサーバーとして使用した場合、RawTCP モード、TCP モード、Telnet アクセスが可能です。

・RawTCP アクセスの方法

ここで下記に RawTCP モードを使用したアクセスの方法をご説明します。

アクセスには TeraTerm を使用します。

TeraTermURL (<u>http://hp.vector.co.jp/authors/VA002416/</u>)

下記図は TeraTerm を起動したときの画面です。

赤い○がついている場所□Telnet の□部分のチェックをはずす事で

RawTCPモードになります。 この状態で Host IP、TCP Port 番号を入力して ください。

📟 Tera Term - [disconnected] VT	
Eile Edit Setup Control Window Help	
	-
	_
Tera Term: New connection	
(* <u>I</u> CP/IP H <u>o</u> st: 192.108.1.17	
TCP port#: 23	
エーックキャナチナト	
C Serial Port: COM1	
	~

Marketing	http://www.InterSolutionMarketing.com 株式会社インターソリューションマーケティング 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-24-14 EXOS 恵比寿ビル 5F
 Telnet アクセス方法 Telnet でアクセスする場合 SS ÷ (Version1.3.0 以降に適用) 設定方法は下記のようになります 	Tel. 03-5421-2750 Fax. 03-5795-2686 シリーズの設定を変更しなければなりません。 す。
Welcome to SS-100 configuration p Current time: 07/22/2004 23:41:31 Serial No.: SS100-040600047 IP mode: Static IP	vage F/W REV.: ∨1.3.0 MAC address: 00-01-95-05-19-c1 IP address: 192.168.1.60
Select menu: 1. Network configuration 2. Serial port configuration 3. System administration 4. Save changes 5. Exit without saving 6. Exit and apply changes 7. Exit and reboot <enter> Refresh > 2</enter>	
Serial port configuration	
Port# Title Mode 1. Port #1 TEL	Local-Port Serial-Settings 7001 RS232-9600-N-8-1-None
Enter port number to configure > 1	
Serial port configuration - Port	#1
Select menu: 1. Enable/Disable this port: Ena 2. Port title: Port #1 3. Host mode configuration 4. Filter application 5. Serial port parameters 6. Modem configuration 7. Port logging configuration 8. Port event handling configura <esc> Back, <enter> Refresh > 3</enter></esc>	bled tion

InterSolution Marketing

http://www.InterSolutionMarketing.com

株式会社インターソリューションマーケティング 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-24-14 EXOS 恵比寿ビル 5F Tel. 03-5421-2750 Fax. 03-5795-2686

Serial port configuration - Port #1 --> Host mode configuration

Select menu:

- 1. Host mode: TCP
- TCP listening port: 7001
 Telnet protocol: Enabled
- 4. Max. allowed connection: 1
- 5. Remote host list configuration

- 6. Port IP filtering: Any
- 7. Cyclic connection: Disabled
- 8. Inactivity timeout: Disabled
- 9. Cryptography configuration
- <ESC> Back, <Enter> Refresh
- ---> 3
- Select Telnet protocol option:
- 1. Enable 2. Disable

---> 1

上記 3.Telnet protocol: Enable になって入れば設定完了です。



株式会社インターソリューションマーケティング 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-24-14

EXOS 恵比寿ビル 5F Tel. 03-5421-2750 Fax. 03-5795-2686

5.2 ターミナルクライアントとして使用した事例

【事例ネットワーク】



クライアントは主に FA 機器等で使われることが多いです。

この場合の設定は下記になります。

【操作の説明】

2. Serial port configuration>>PortNo を指定>> 3. Host mode configuarion>>

4. Remote host list configuration を選択すると下記が表示されます

ので 1. Register a new remote host を選択してください。

下記はシリアルコンフィグレーション選択後の画面です。



ここではサーバの IP アドレス、TCPPort 番号等を指定します。

例 192.168.1.250:7001 もしくは ss1.ism.com:7001 と入力してください。

後は設定保存後設定を有効にすれば端末(Client)の電源があがった状態でサーバ側と接続し 通信が始まります。



株式会社インターソリューションマーケティング 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-24-14 EXOS 恵比寿ビル 5F Tel. 03-5421-2750 Fax. 03-5795-2686

5.3 シリアルトンネリングを使用した事例

【事例ネットワーク】



【シリアルトンネリングの説明】

シリアルトンネリングとは双方シリアル機器で LAN ネットワークを中継して

シリアルデータを通信を行うことができる機能です。

【シリアルトンネリングの設定】

SS が二台必要な為親機側を①、子機側を②としてご説明します。

親機側の設定としてはコンソールサーバ側の設定とほぼ同じです。

また子機側②に関してはターミナルクライアントの設定と同じです。

親機側 SS①の IP、TCP Port を子機側 SS ②側の Remote host list configuration

に設定をするとSS間でTCPセッションが確立されデータの通信が始まります。

また暗号化することによりデータの漏洩が防げます。

下記設定は各SSの設定です。

【SS①側の	設定】
--------	-----

SENA TECHNOLOGIES Device Se	erver, Super Series Management		
Network Serial port Configuration System administration System statistics Apply changes Logout Reboot Customer page	Serial port configuration - 1 : Port #1 Enable/Disable this port Port title Host mode configuration Host mode : TCP listening port (1024-65535, 0 for only outgoing connections) : Max. allowed connection (1-32) : Cyclic connection to remote hosts (sec, 0 : disable) : Inactivity disconnection timeout (sec, 0 : unlimited) : Save to flash Save & apply Cancel Remote host configuration Port IP filtering Cryptography configuration Filter application Serial port parameters Modem configuration	TCP 6000 1 0 0	ンク [*] 192.1
	Port logging		

SS①側のシリアル Portの設定



株式会社インターソリューションマーケティング 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-24-14 EXOS 恵比寿ビル 5F Tel. 03-5421-2750 Fax. 03-5795-2686

【SS②側の設定】

SENA TECHNOLOGIES Device	Server, Super Series Management
Network Serial port Configuration System administration	Serial port configuration - 1 : Port #1 Enable/Disable this port Port title Host mode configuration
Apply changes	Remote host configuration Check Host # Primary remote host IP Port # Secondary remote host IP No registered remote host Add new remote host.
Logout Reboot Customer page	Action on remote host : Add Edit Remove Primary host address : 192.168.1.100 Primary host port : 6000
	Secondary host address : Secondary host port : Save to flash Save & apply Cancel
	Port IP filtering Cryptography configuration Filter application Serial port parameters

SS②側のシリアル Portの設定

5.3.1 暗号化の説明

LAN 上をトンネリングするにあたりデータの漏洩を防ぐため SS シリー ズにはトンネリングの際暗号化して LAN 上のデータの漏洩を防ぎます。 設定は両方の SS に設定が必要で同じ暗号設定が必要です。 暗号種名は下記を参照してください。

Network	Serial port configuration - 1 · Port #1		
Serial port			
Configuration	Enable/Disable this port		
System administration	Port title		
System statistics	Host mode configuration		
System statistics	Remote host configuration		
	Port IP filtering		
Apply changes	Cryptography configuration		
Legent	Encryption method : SSLv2		
Logout	Enable/Disable cipher suites : None		
Reboot	SSL_CK_RC4_128_WITH_MD5 SSLv2		
Customer page	SSL_CK_RC4_128_EXPORT40_WITH_MD5 SSLv3 rollback to v2		
	SSL CK RC2 128 CBC WITH MD5 3DFS		
	SSL CK RC2 128 CBC EXPORT40 WITH RC4		
	SSL CK IDEA 128 WITH MD5		
	SSL CK DES 64 CBC WITH MD5		
	SSL CK DES 192 EDE CBC WITH MD5		
	Verify client (server mode only) :		
	Verify cartificate chain depth :		
	Charly the certificate CN :		
	Check the certificate CN :		
	Save to flash Save & apply Cancel		
	Filter application		
	Serial port parameters		
	Modem configuration		



株式会社インターソリューションマーケティング 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-24-14 EXOS 恵比寿ビル 5F Tel. 03-5421-2750 Fax. 03-5795-2686



株式会社インターソリューション マーケティング 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-24-14 EXOS 恵比寿ビル 5F Tel. 03-5795-2685 Fax. 03-5795-2686 URL : http://www.InterSolutionMarketing.com E-mail : Info@InterSolutionMarketing.com

©2005 インターソリューションマーケティング

- ・ 仕様は断りはなく変更されることがあります。
- ・ Serial/IP は Tactical Software LLC の登録商標です。無断で転載をお断りいたします。
- ・ 製品名、会社名は、各社の商標あるいは登録商標です。