

Multi シリーズ ドライバーインストール・ガイド

Linux Kernel 2.4x, 2.6x

1. はじめに
2. システム必要環境
3. インストール

1. はじめに

このドライバーおよびインストール方法は、Linux Kernel 2.4.20 および 2.6x をもとに開発されました。このドライバーは Intel x86 ハードウェアプラットフォームをサポートしています。互換性を保つために、この version は、Redhat, Fedora でテスト済みです。

ドライバおよびユーティリティのすべてはこの version の GNU General Public Licence のソースコードにて書かれています。このコードファイルの詳細に関しては GNU General Public Licence announcement を参照してください。

2. システム必要環境

- ハードウェアプラットフォーム : Intel x86
- Kernel Version : 2.4.20, 2.6x
- 動作確認済み Linux : Redhat 9.0, fedora 2/3/4/5/6/
- gcc version 2.7.2 以降

3. インストール

インストール作業をする前に、Kernel source ファイルをお使いの Linux PC にインストールする必要があります。

- デバイスドライバーインストール :

MP_DRIVER_2.X.tar.gz を home folder 内にダウンロードします。

```
# tar xvfz MP_DRIVER_2.X.tar.gz
# cd MP_DRIVER_2.X
# ./Install
# ls /dev/ttyMP*
```

シリアルデバイス node を確認できます。

ドライバーのアンインストール :

```
# ./Remove
```

以上です。